



- Cargador de baterías, mantenedor de carga y tester electrónico multifunción para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 6/12V.
- Carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic según la tecnología de la batería seleccionada. Elección de 2 tensiones de carga 12/24V. Visualización led del nivel de carga.
- Funciones avanzadas: AGM para la carga y mantenimiento de las baterías AGM; COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas; RECOVERY para el restablecimiento de las baterías sulfatadas.
- El grado IP65 asegura la protección ante el polvo, el agua y la humedad. Compacto y ligero, para transportarlo y colocarlo con facilidad.
- Seguridad garantizada por las protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades.
- Incluye cable con pinzas y cables con argollas.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	807594	TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	115 W	TENSION DE CARGA	12 / 24 V	CORRIENTE CARGA EFFICACE	8 / 4 A
CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	8 / 4 A	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	5 Ah	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	180 Ah
GRADO DE PROTECCION	IP65	DIMENSIONES (LxWxH)	27 x 12 x 6,7 cm	PESO	1,33 kg

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías y mantenedor de carga electrónico multifunción para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, de 12V/24V.

Opción de 2 voltajes de carga en Pulse Tronic: 12V / 24V. Selección automática de corriente de carga.

Funciones específicas avanzadas para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas y baterías AGM.

La activación de la función RECOVERY permite restablecer las baterías sulfatadas.

Características:

- Carga y mantenimiento automáticos en Pulse;
- 2 voltajes de carga;
- Pantalla led de nivel de carga;
- Función AGM para la carga rápida de baterías AGM;
- Función COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas;
- Función RECOVERY para la recuperación de las baterías sulfatadas;
- Función SUPPLY para alimentación estable durante los cambios de batería;
- Protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades.

Equipado con cable con pinzas y cables con argollas.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



BROCHURE